

- 注意
- 出荷時のファームウェアは最新ではない場合があります。最新版のファ ームウェアは FAWEB よりダウンロードしてください。
- ユーザーズガイドは FAWEB よりダウンロードしてください。
 FAWEB ダウンロードサイト

https://www.faweb.net/download/

 付属している LAN ケーブルは本体の初期設定用です。実運用ではご 利用頂けません。

■ 梱包内容の確認

本装置を設置する前に、パッケージに以下のものがすべて揃っているかを確認してください。

万が一不足している場合には、お買い上げの販売店までご連絡ください。

DGW-C10 本体	1台
LAN ケーブル(初期設定・接続テスト用)	1本
AC アダプタ	1個
$AC \supset - F$	1個
SD カード(サンプル品)	1個
AC アダプタケーブル固定部品	1個
FG(アース)端子のネジ	1本
ゴム足	4個
はじめにお読みください	1部
安全にお使いいただくために	1部
保証書兼ユーザー登録カード/規定事項	1 部

■ 各部の名称

1. 製品前面



① CONFIG

本装置の動作モードを設定するディップスイッチです。 全て 0FF (上側に倒れた状態) でご利用ください。

- (2) RS-232
 DTE (データ端末装置)対応の RS-232C ポートです。
- ③ POWER LED 本装置の電源状態を示します。 電源 ON 時 : 点灯
- ④ STATUS LED 本装置の動作状態を示します。
- ⑤ SD カード SD/SDHC のメモリカードを挿入します。





 DC12V 電源コネクタ 製品付属の AC アダプタを接続します。

② SPD LED

ETHER ポートの接続速度を示します。 10BASE-Tモードで接続時 : 消灯 100BASE-TXモードで接続時 : 緑点灯 1000BASE-Tモードで接続時 : 橙点灯

③ LINK LED

ETHER ポートの LINK 状態を示します。 Link Down 時 : 消灯 Link Up 時 : 点灯

④ FG(アース)端子

保安用接続端子です。 必ずアース線を接続してください。

⑤ ETHER0 ポート/⑥ ETHER1 ポート 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応の Ethernet ポートです。

⑦ USB ポート

オプションデバイスを接続することができます。 USBメモリなどの汎用 USB 機器の利用はできません。

8 INIT

本装置のシャットダウン及び、設定を初期化して起動する場合に使 用します。

■ 工場出荷設定値について

工場出荷時の設定は以下の通りです。

【初期 IP アドレス設定】

Ethernet ポート	IP アドレス/サブネットマスク
ETHERO	192. 168. 253. 253 / 255. 255. 255. 0
ETHER1	無効

■ 本装置へのログイン

ETHERO ポートを利用して、本装置ヘログインします。 以下の手順で接続します。

- 1. 本装置と PC を接続する
 - 本装置前面の ETHER0 ポートと PC の LAN ポートを LAN ケーブ ルで接続します。 接続には付属の LAN ケーブルを使用します。
 - 接続が完了しましたら、本装置と AC アダプタ、AC アダプタ とコンセントを接続し、本装置に電源を投入してください。
 本装置前面の POWER LED が点灯します。
 - 3. 本装置を接続した PC 側 LAN ポートの IP アドレスを 192.168.253.* (*は1~252の任意の数字)としてください。 <背面>



2. 本装置ヘログインする

- PC でブラウザ(Internet Explorer 10 以上 推奨)を立ち上げ、 http://192.168.253.253 に接続します。
- ログイン画面が表示されますので、ユーザー名とパスワード を入力し、ログインします。

【初期設定内容】

項目	入力値
ユーザー名	administrator
パスワード	admin

		TAREBISH
位連携 管理		• 0-0570+
103 ユーザー > 登録		O / 🗊
- HR		×Q
	10385 1232 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	10385 1078 10385 1-√-> 200 1087 1087 1087 1087

管理 > ユーザー > 登録 にてユーザーの追加と削除、パスワードの 変更等を行います。ユーザー設定変更後は画面右上にあります♥(チ ェックマーク)をクリックすることで設定されます。初回ログイン時 に administrator のパスワードを変更頂きますようお願い致します。

4. LAN 接続設定の変更

Gatewa		•	IVKERI
データノース イベント	上位連携管理		• 0-0570
3 Ro	LANERE > 接続設定		
ANER			
梗要	ETHER0		
接线链定	ボートの使用	有効	٥
ルート (0)	リンク速度	Auto	۰
	DHCPクライアント機能	兼动	o
	IP7ドレス	192.168.1.200	
	サブネットマスク	255 255 255 0	۰
	ETHER1		
	ポートの使用	10.7h	

管理 > LAN 設定 > 接続設定 にて LAN ポートの有効/無効の切り替 えや IP アドレスの変更等を行います。 設定変更後は画面右上にあります ♥(チェックマーク)をクリックす ることで設定されます。

5. 設定の保存と再起動

Gatewa			INREDI
データノース イベント	上位連携管理		6-0570)
展6	🔅 的内积至 > 保存と即	和政治	
MRE			
保存と再起動	保存		
RITHRE	保存日時		
D7	保存	実行	
時刻 バックアップ	終了·再起動		
	終7	実行	
	利起動	実行	

各設定を行っても設定内容は保存されておりません。 管理 > 動作設定 > 保存と再起動 より保存の実行を行います。ネッ トワークなど一部の設定内容は再起動後に設定が反映されます。

3. ユーザー設定の変更