

◎ライセンスの認証


・手順

① 製品をインストールします。


インストールの際、**シリアル番号**を入力します。

※ シリアル番号はハイフン「-」を省略せずに入力して下さい。

② インストール完了後、OPC サーバーを起動し、メニューバーのヘルプ>「ライセンス (L)」をクリックします。



- ③ 下記のようなライセンス一覧画面が表示されます。
- ライセンス認証を行う対象の機種をダブルクリックします。
- ここでは ENTERPRISE を選択した例を示します。



- ④ 下記のようにライセンス認証ダイアログが表示されますので、コンピュータ ID を確認します。その後、「**認証(A)**」ボタンをクリックします。

ライセンス認証


コンポーネント	ENTERPRISE
バージョン	
シリアル番号(S)	123456789-12345678
コンピューターID(I)	1234-1234-1234-1234
ライセンスコード(L)	

ライセンスコードの取得が必要です。
シリアル番号とコンピューターIDを当社までご連絡下さい。

認証解除(R) 変更(G) **認証(A)** 閉じる(C)

※ コンピュータ ID はハイフン「-」を省略せずに、コピーまたはメモしておいて下さい。

⑤ 下記のようなメッセージが表示されます。



⑥ ライセンスコードを取得する為に、下記 URL よりユーザー登録を行います。

FAWEB : <https://www.faweb.net/user-form/>

以下の項目を入力または選択します。

- ・製品名 “デバイスエクスプローラー OPC サーバー”
- ・製品シリアル No. (製品のシリアル番号)
- ・コンピュータ ID (取得したコンピュータ ID)
- ・使用許諾
- ・お客様情報

1～2 営業日以内にメールにてライセンスコードが届きます。




TOP > ユーザー登録

製品情報

製品名	必須	デバイスエクスプローラ OPCサーバー
製品シリアルNo.	必須	1233456789-12345678 複数本まとめて登録される場合は、最初の1本分のシリアルNoだけ記入し、残りは備考欄へご記入ください。
コンピュータID		1234-1234-1234-1234 ライセンス認証が必要な場合は「コンピューターID」をお知らせください。折り返しライセンスコードを発行致します。
使用許諾	必須	<input checked="" type="checkbox"/> ソフトウェア使用権許諾契約書に同意します 製品の使用許諾書に同意いただける場合は上記チェックボックスをONしてください。 デバイスエクスプローラ OPCサーバー、DAサーバー、デバイスエクスプローラ データロガー、 ファイルアーク FAエディション ソフトウェア使用権許諾契約書 デバイスゲートウェイ 規定事項

- ⑦ ライセンスコード取得後、OPC サーバーを起動時に右クリックから「管理者として実行 (A)」します。



- ⑧ ②～④の手順でライセンス認証ダイアログを開きます。

ユーザー登録完了メールに記載されたライセンスコードを入力し「認証 (A)」ボタンをクリックします。


ライセンス認証

コンポーネント	ENTERPRISE
バージョン	
シリアル番号(S)	123456789-12345678
コンピューターID(I)	1234-1234-1234-1234
ライセンスコード(L)	AAAA-BBBB-CCCC-DDDD

ライセンスコードの取得が必要です。
シリアル番号とコンピューターIDを当社までご連絡下さい。

認証解除(R)変更(G)認証(A)閉じる(C)

ライセンスコードの認証に成功すると下記メッセージが表示されます。



※ 「管理者として実行」せずに通常の方法で起動した場合、ライセンスの認証は失敗します。

※ 認証完了後は、次回から通常の方法で起動します。

- ⑨ ライセンス一覧画面でステータスを確認します。ステータスが“OK(SOFTWARE)”であれば、ソフトウェアキーによる認証手続きは完了です。

