


## ◎ライセンスの転送

ライセンスの転送元 PC（以下より**転送元 PC**）からライセンスの転送先 PC（以下より**転送先 PC**）へライセンスを転送することができます。開発機でアプリケーションを開発・評価し、その後本番機へ移行するような場合に有効です。


### ・手順

- ① **転送元 PC** のシリアルコードを確認するため、**転送元 PC** で OPC サーバーを起動します。
- ② **転送元 PC** で OPC サーバー起動後、メニューバーのヘルプ > 「ライセンス(L)」をクリックします。



③ 下記のようなライセンス一覧画面が表示されます。


ライセンス転送を行う対象の機種のシリアル番号を確認します。



※ 転送元 PC のシリアル番号はハイフン「-」を省略せずに、メモして下さい。


④ 転送先 PC で OPC サーバーをインストールします。

転送元 PC で使用されているシリアル番号を入力しインストールを行います。



※ シリアル番号はハイフン「-」を省略せずに、入力して下さい。


- ⑤ 転送先 PC でインストール完了後、OPC サーバーを起動し、メニューバーのヘルプ>「ライセンス(L)」をクリックします。




⑥ 下記のようなライセンス一覧画面が表示されます。

ライセンス認証を行う対象の機種をダブルクリックします。

ここでは ENTERPRISE を選択した例を示します。




⑦ 下記のようにライセンス認証ダイアログが表示されますので、**転送先 PC** のコンピュータ ID を確認します。



※ 転送先 PC のコンピュータ ID はハイフン「-」を省略せずに、メモしておいて下さい。


⑧ 転送元 PC で OPC サーバーを起動時に右クリックから「管理者として実行 (A)」します。



※ 「管理者として実行」せずに通常の方法で起動した場合、ライセンスの転送は失敗します。

※ 転送完了後は、次回から通常の方法で起動します。

⑨ ライセンス一覧画面で、ライセンス転送を行う対象の機種を右クリックして「ライセンス転送(T)」を選択します。



⑩ ライセンス認証画面が表示されますので

手順⑦でメモした**転送先 PC** のコンピュータ ID を入力し「**転送(T)**」ボタンをクリックします。

**ライセンス認証** 転送元

コンポーネント	ENTERPRISE
バージョン	
シリアル番号(S)	123456789-12345678
コンピューターID(I)	1234-1234-1234-1234
ライセンスコード(L)	

転送先PCのコンピューターIDを入力して下さい。  
転送先PC用のライセンスコードが発行されます。

転送(T) 閉じる(C)

⑪ ライセンス認証画面に表示された「新しいライセンスコード」を確認します。

**ライセンス認証** 転送元


コンポーネント	ENTERPRISE
バージョン	
シリアル番号(S)	123456789-12345678
コンピューターID(I)	1234-1234-1234-1234
ライセンスコード(L)	AAAA-BBBB-CCCC-DDDD

転送先PCのコンピューターIDを入力して下さい。  
転送先PC用のライセンスコードが発行されます。

転送(T) 閉じる(C)

※ 「新しいライセンスコード」はハイフン「-」を省略せずに、メモしておいて下さい。

- ⑫ 転送先 PC で OPC サーバーを「管理者として起動(A)」します。



※ 「管理者として実行」せずに通常の方法で起動した場合、ライセンスの転送は失敗します。

※ 転送完了後は、次回から通常の方法で起動します。

- ⑬ メニューバーのヘルプ>「ライセンス (L)」をクリックします。ライセンス一覧画面でライセンス認証を行う対象の機種をダブルクリックします。

ライセンス認証画面が表示されますので、手順⑪で取得した「新しいライセンスコード」を入力し、「認証(A)」をクリックします。

ライセンス認証

転送先

コンポーネント	ENTERPRISE
バージョン	
シリアル番号(S)	123456789-12345678
コンピューターID(I)	1234-1234-1234-1234
ライセンスコード(L)	AAAAA-BBBBB-CCCCC-DDDD

ライセンスコードの取得が必要です。  
シリアル番号とコンピューターIDを当社までご連絡下さい。

認証解除(R)    変更(G)    **認証(A)**    閉じる(C)

- ⑭ ライセンス一覧画面でステータスを確認します。ステータスが“OK(SOFTWARE)”であれば、ソフトウェアキーによる転送手続きは完了です。

